

Rear Hanger™ Manual



REGISTER YOUR PRODUCT

You have purchased premium equipment that is built to last a lifetime, even in the toughest & most non-permissive environments.

We're with you for the long haul. Let's make it official:



agilitegear.com/warrantyregistration

Rear Hanger™ Product Info

The Agilite Rear Hanger™ is a patent-pending pouch that transforms wasted space on the back of your plate carrier into low-profile, self-accessible storage. It adds lumbar support while staying flush, stable and out of the way.



Revolutionary, patent-pending rear-mounted storage system that enables fast, one-handed self-deployment, access and stowage.



Intuitive docking mechanism allows for foolproof re-attachment every time without looking at pouch.



Seamlessly integrates with the back of your plate carrier, staying low-profile, flush, and snag-free, even during movement.



Ergonomic proprietary puller and quick-detach system allow rapid access with just one pull.



Pouch can be temporarily stowed on the front loop field of your plate carrier or mag placard for easy access during use.



Doubles as built-in lumbar support for added comfort during prolonged sitting, vehicle-based ops, or extended wear.



Unlocks previously unused space on your plate carrier for essentials such as medical items and other mission-critical gear.



Dual-sided loop-lined interior with two included modular hook-backed inserts featuring elastic loops.



Open the back plate flap of your plate carrier by pulling it outward and downward.




Expose the internal velcro field on the inside of the flap.




Insert the rear connection of the Rear Hanger™ into the exposed velcro, then close the flap over it to secure the connection.




Open the back flap of your plate carrier.




Insert the front connection of the Rear Hanger™ under the open flap, making sure the top and side edges align (dotted lines indicate correct placement), then press to secure.



Attach the Rear Hanger™ pouch by first closing the buckle on the front connection, then securing it on the rear connection using the velcro.



Connect the pouch buckle to the front connection.




Roll the pouch upwards and towards your body.



Press the Rear Hanger™ pouch back onto the rear connection to secure it using the velcro.



Pull the designated puller straight down and outwards at the same time to deploy the pouch.



The Rear Hanger™ pouch will deploy and release from both the front and rear connections.

Protected under the following patents:
US Patent Pending

REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT

Sie haben Premium-Ausrüstung gekauft, dass selbst in den härtesten und unzugänglichsten Umgebungen ein Leben lang hält.

Wir begleiten dich auf lange Sicht. Machen wir es offiziell:



agilitegear.com/warrantyregistration

Rear Hanger™ Produktinformationen

Der Agilite Rear Hanger™ ist eine zum Patent angemeldete Tasche, die ungenutzten Platz auf der Rückseite Ihrer Plattenträger in unauffälligen, selbst zugänglichen Stauraum verwandelt. Sie bietet zusätzliche Lendenwirbelstütze, bleibt dabei jedoch flach, stabil und unauffällig.



Revolutionäres, zum Patent angemeldetes, rückseitig montiertes Aufbewahrungssystem, das ein schnelles, einhändiges Selbstentfalten, Zugreifen und Verstauen ermöglicht.



Der intuitive Andockmechanismus ermöglicht jedes Mal ein sicheres Wiederanbringen, ohne auf die Tasche schauen zu müssen.



Integriert sich nahtlos in die Rückseite Ihrer Plattenträger, bleibt unauffällig, flach anliegend und um nicht hängen zu bleiben – selbst während der Bewegung.



Ergonomischer, proprietärer Ziehgriff und Schnelllöse-System ermöglichen einen schnellen Zugriff mit nur einem Zug.



Die Tasche kann vorübergehend am vorderen Flauschfeld Ihrer Plattenträger oder am Magazinträger befestigt werden, um während der Nutzung leicht zugänglich zu sein.



Dient zugleich als integrierte Lendenwirbelstütze für zusätzlichen Komfort bei längerem Sitzen, fahrzeuggestützten Einsätzen oder extended Tragezeiten.



Erzieht bisher ungenutzten Platz an Ihrer Schutzweste für wichtige Ausrüstung wie medizinische Artikel und andere missionskritische Gegenstände.



Zweiseitig mit Flausch ausgekleidetes Inneres, inklusive zwei modularer, rückseitig mit Haken versehener Einsätze mit elastischen Schlaufen.



Öffnen Sie die rückseitige Plattenabdeckung Ihrer Plattenträger, indem Sie sie nach außen und unten ziehen.




Legen Sie das innere Klettfeld auf der Innenseite der Abdeckung frei.



Führen Sie die hintere Befestigung des Rear Hanger™ in das freigelegte Klettfeld ein und schließen Sie anschließend die Abdeckung darüber, um die Verbindung zu sichern.




Öffnen Sie die rückseitige Abdeckung Ihres Plattenträgers.



Führen Sie die vordere Befestigung des Rear Hanger™ unter die geöffnete Abdeckung ein, achten Sie darauf, dass die oberen und seitlichen Kanten ausgerichtet sind (gestrichelte Linien zeigen die korrekte Position), und drücken Sie sie anschließend fest, um die Verbindung zu sichern.



Befestigen Sie die Rear Hanger™ Pouch, indem Sie zunächst die Schnalle an der vorderen Befestigung schließen und sie anschließend an der hinteren Befestigung mithilfe des Klettverschlusses sichern.



Schließen Sie die Taschenschnalle an die vordere Befestigung an.




Rollen Sie die Tasche nach oben und zu Ihrem Körper hin.



Drücken Sie die Rear Hanger™ Pouch zurück auf die hintere Befestigung, um sie mithilfe des Klettverschlusses zu sichern.



Ziehen Sie den vorgesehenen Ziehgriff gleichzeitig gerade nach unten und nach außen, um die Tasche einsatzbereit zu machen.



Die Rear Hanger™ Pouch wird sich entfalten und sowohl von der vorderen als auch von der hinteren Befestigung lösen.

INSCRIPTION DE PRODUIT

Vous avez acheté un équipement haut de gamme conçu pour durer toute une vie, même dans les environnements les plus difficiles et les moins permissifs.

Nous vous accompagnons sur le long terme. Rendons cela officiel :



agilitegear.com/warrantyregistration

Rear Hanger™ Informations sur le produit

Le Rear Hanger™ d'Agilite est une pochette en attente de brevet qui transforme l'espace inutilisé à l'arrière de votre gilet pare-balles en un espace de rangement discret, accessible par vous-même. Il apporte un soutien lombaire tout en restant plat, stable et hors du chemin.



Système de stockage arrière révolutionnaire, en attente de brevet, permettant un déploiement, un accès et un rangement rapides d'une seule main.



Un mécanisme d'ancrage intuitif permet une reconnexion sûre à chaque fois, sans avoir à regarder la pochette.



S'intègre parfaitement à l'arrière de votre gilet pare-balles, en restant discret, plat et sans accrochage, même en mouvement.



Une tirette ergonomique propriétaire et un système de détachement rapide permettent un accès instantané d'un seul geste.



La pochette peut être temporairement fixée sur la surface velcro avant de votre gilet pare-balles ou sur votre porte-chargeur pour un accès facile pendant l'utilisation.



Fait également office de soutien lombaire intégré pour plus de confort lors de positions assises prolongées, d'opérations en véhicule ou d'un port prolongé.



Libère un espace auparavant inutilisé sur votre gilet pare-balles pour les éléments essentiels tels que le matériel médical et autres équipements critiques pour la mission.



Intérieur doublé de velcro des deux côtés, avec deux inserts modulaires à dos crochet inclus, comportant des boucles élastiques.



Ouvrez le rabat arrière de votre gilet pare-balles en le tirant vers l'extérieur et vers le bas.




Exposez la surface velcro interne située à l'intérieur du rabat.



Insérez la fixation arrière du Rear Hanger™ dans la surface velcro exposée, puis refermez le rabat par-dessus pour sécuriser la connexion.



Ouvrez le rabat arrière de votre gilet pare-balles.




Insérez la fixation avant du Rear Hanger™ sous le rabat ouvert, en veillant à ce que les bords supérieurs et latéraux soient alignés (les lignes pointillées indiquent le placement correct), puis appuyez pour sécuriser.



Fixez la pochette Rear Hanger™ en fermant d'abord la boucle sur la fixation avant, puis en la sécurisant sur la fixation arrière à l'aide du velcro.



Fixez la boucle de la pochette à la fixation avant.




Enroulez la pochette vers le haut et vers votre corps.



Appuyez la pochette Rear Hanger™ contre la fixation arrière pour la sécuriser à l'aide du velcro.



Tirez la tirette désignée vers le bas et vers l'extérieur simultanément pour déployer la pochette.



La pochette Rear Hanger™ se déploiera et se détachera à la fois de la fixation avant et arrière.

Protégé par les brevets suivants:
US Patent Pending

רשום את המוצר שלך

רכשת ציוד איכותי שנועד להחזיק מעמד לאורך כל החיים, אפילו בתנאים הקשים והקיצוניים ביותר.

אנחנו איתך לטווח הארוך. בוא נעשה את זה רשמי:



agilitegear.com/warrantyregistration

פאָץ' שליפה אחורי - מידע על המוצר

פאָץ' שליפה אחורי הוא מוצר בהליך רישום פטנט שמשתמש בשטח לא מנוצל בגב הווסט, לאחסון בפרופיל נמוך ונגיש לשליפה. הוא מוסיף תמיכה לגב התחתון תוך שמירה על יציבות ללא הפרעה.

מערכת אחסון אחורית מהפכנית, בהליך רישום פטנט, שמאפשרת שליפה, גישה ואחסון מהירים - ביד אחת.

ידית שליפה ארגונומית ומגננון שחרור מהיר המאפשרים גישה מיידית במשיכה אחת בלבד.

מגננון חיבור אינטואיטיבי המאפשר חיבור מחדש - בלי להביט בפאָץ'.

ניתן להצמיד את הפאָץ' לאזור הסקוטש בווסט, או לפונדת המחסניות שלך, לנגישות נוחה במהלך השימוש.

משולב בצורה חלקה בגב של הווסט, נשאר נמוך-פרופיל, שטוח וללא סיבוכים - גם בלחימה.

משמש גם כתמיכה לגב התחתון לנוחות נוספת בזמן ישיבה ממושכת, פעילות מתוך רכב, או שימוש ארוך טווח.

מנצל שטח פוטנציאלי בווסט, עבור ציוד חיוני כמו פריטים רפואיים וציוד קריטי למשימה.

פנים מרופד עם לולאות דו-צדדיות ושני תוספים מודולריים, בעלי גב סקוטש ולולאות אלסטיות.



פתח את דש הגב של הווסט על ידי משיכתו החוצה ולמטה.




חשוף את אזור הסקוטש הפנימי שבצדו הפנימי של הדש.



הכנס את החיבור האחורי של הפאון' אל תוך הסקוטש שחשפת, ואז סגור את הדש מעליו לאבטחת החיבור והפלטה.




פתח את כיסוי הסקוטש בגב הווסט.



הכנס את החיבור הקדמי של הפאפ' מתחת לכיסוי הפתוח, וודא שהקצוות העליונים והצדדיים מיושרים (הקווים המקווקווים מציינים מיקום נכון), ואז סגור ולחץ לאבטוח החיבור מתחת לכיסוי.



חבר את הפאפ' על ידי סגירת האבזם בחיבור הקדמי, ואז אבטח אותו לחיבור האחורי בעזרת הסקוטש.



חבר את אבזם הפאוץ' לחיבור הקדמי.




גלגל את הפאוץ' כלפי מעלה ולכיוון הגוף.



לחץ את הפאוץ' חזרה אל החיבור האחורי כדי לאבטח אותו במקומו בעזרת הסקוטש.



משוך את ידית השליפה כלפי מטה והצידה בו-זמנית על מנת לשלוף את הפאוץ'.



הפאוץ' ינותק מהאבזם הקדמי ומחיבור הסקוטש האחורי.

מוגן על ידי הפטנטים הבאים:
US Patent Pending



AGILITE®

HaRokmim 29 st. Holon 7872812, ISRAEL
scorpion@agilitegear.com
agilitegear.com